



⚠ Vorsicht

Auch wenn der Akkupack nicht in Gebrauch ist muss er alle 3 Monate aufgeladen werden. Sonst ist die Batterie wegen Tiefentladung gefährdet.

Sobald der Summier anlässt muß der Akkupack sofort geladen werden.
Wenn die LED rot leuchtet wird der Akku geladen.
Wenn die LED grün leuchtet ist der Akku vollständig geladen.
Leuchtet die LED konstant rot oder abwechselnd rot und grün ist der Akkupack auszuwechseln.

⚠ WARNING

Battery pack must be charged every 3 months even if the battery is not used, otherwise the battery may be damaged because of self-discharge.

When hearing the buzzer the battery pack should be charged immediately.
Red LED means the battery pack is being charged.
Green LED means the battery pack is fully charged.
In case the LED is constantly red or turning from red to green alternately means there is a failure and the battery has to be changed.

⚠ Attention

Il faut recharger au moins une fois la batterie tous les trois mois même sans être utilisée, sinon la batterie sera endommagée en cas de décharge excessive.

En cas de sifflement la batterie doit être chargée immédiatement.
Si la LED s'allume en rouge signifie que la batterie est en charge.
Si la LED s'allume en vert signifie que la batterie est complètement chargée.
Si la LED est constamment allumée en rouge ou s'allume alternativement vert et rouge signifie que la batterie est à changer.

Our battery pack has been specifically designed so that you can operate your power recline theater seats without the need to plug them into a wall or other outlet.

This is a lithium-ion battery which is rated for a minimum of 150 cycles, meaning the chair can be reclined up and down 150 times.



WIRELESS BATTERY PACK